



LOTUS®
Professional Cleaning Products

HYGIENE PEROX

Perasetik Asit Bazlı Temizlik ve Hijyen Ürünü

Hızlı dezenfeksiyon uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş PAA (Perasetik asit) bazlı dezenfeksiyon ürünüdür. Geniş spektrumludur. Bakteri, küf, mantar ve sporlar üzerinde çok kısa sürede etkilidir. Etkisini çok hızlı gösterir.

KULLANIM ŞEKLİ :

%0,2 – 1 oranında soğuk su ile kullanılmalıdır.

CIP sistemde 15-20 dakika çevrilmeli ve temiz su ile durulanmalıdır.

Uygulama sonrası, en az 30 dakika beklemek kaydı ile durulama gerektirmez.

MALZEMELERLE ETKİLEŞİMİ:

Sadece paslanmaz çelik, fayans ve plastik gibi aside dayanıklı yüzeylerde kullanılmalıdır.

Yumuşak metallerde kullanılmamalıdır.

TEKNİK BİLGİ :

pH : 2,00 (±0,50)

Görünüm : Renksiz Akışkan Sıvı

BİLEŞİMİ :

Perasetik asit içerir.

DEPOLAMA :

Güneş ve ışıktan uzak tutunuz !!!

Max. 3 adet bidon üst üste istiflenebilir.

UYARILAR :

CİDDİ YANIKLARA NEDEN OLUR.

EL VE YÜZ İLE TEMASINDAN KESİNLİKLE KAÇININIZ.

TENEFFÜS ETMEYİNİZ.

MUTLAKA MASKE, ELDİVEN VE UYGUN KORUMA GİYSİLERİ KULLANINIZ.

CİLT İLE TEMASINDA DERHAL BOL SU İLE İYİCE YIKAYINIZ.

MUTLAKA SERİN, IŞIK VE GÜNEŞ GÖRMEYEN MEKANDA MUHAFAZA EDİNİZ.

AMBALAJ ŞEKLİ

20 KG = 18,18 L Bidon

DEZENFEKSİYON



Yüzey Dezenfeksiyonu

- **Kullanım oranı düşüktür.**
- **Köpüksüzdür.**
- **Geniş spektrumlu hızlı dezenfeksiyonu sağlar**

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE

1. Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz.
2. El ve yüz temizliğinde kullanmayınız.
3. Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız.
4. Çamaşır suyu ve diğer temizleyicilerle karıştırarak kullanmayınız.
5. Çocuklardan uzak tutunuz.
6. Zehirlenme durumlarında ulusal zehir danışma merkezi (UZEM)'in 114 nolu telefonunu veya Acil Sağlık hizmetlerinin 112 nolu telefonunu arayınız.



Tehlike